



UREĐAJI ZA PODEŠAVANJE

ZA SERVISIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Uređaji za podešavanje za servisiranje i puštanje u rad uređaja za regulaciju promenljivog protoka vazduha. Za prikaz stvarnih vrednosti i parametara kao i izvođenje testa funkcija

- Prikaz stvarnih i zadatih vrednosti
- Prikaz i promena parametara i režima rada
- Jednostavno povezivanje na regulator ili klemu u priključnom ormanu
- Jednostavan za rad
- Prenosivi uređaji za primenu na licu mesta

Primena




Primena

- Uređaji za podešavanje koji se koriste za servisiranje i puštanje u rad uređaja za regulaciju promenljivog protoka vazduha.
- Očitavanje stvarnih vrednosti i zadatih vrednosti
- Očitavanje i promena parametara
- Očitavanje i podešavanje režima rada
- Test funkcija

TEHNIČKE INFORMACIJE

AT



1 Type

AT-VAV Adjustment devices for VAV terminal units

2 Variants

- B** ZTH-GEN for TROX/Belimo volume flow controllers
- G** GUIV-A for TROX/Gruner volume flow controllers
- S** AST10 for Siemens volume flow controllers