

MCONNECT

ZA PUŠTANJE U RAD I DIJAGNOSTIKU TIPA TFM I TPM

Softver za konfiguraciju i dijagnostiku sistema za nadzor TFM ili TPM

- Prikaz nadziranih vrednosti
- Navigacija preko menija
- Izbor vrednosti koje treba da budu nadzirane i izbor alarma
- Konfiguracija dodatnih funkcija
- Izbor jezika i izbor jedinice mere za zapreminski protok

Primena



Primena

- MConnect konfiguracijski softver za upotrebu sa uređajima za nadzor TFM-1, TFM-2 i TPM
- PC softver, besplatan download, za upotrebu od strane klijenta
- Koristi se za konfiguraciju uređaja za nadzor digestora ili prostorija, za nadzor zapreminskog protoka, brzine na ulazu i diferencijalnog pritiska
- Testiranje funkcija i dijagnostika grešaka
- Brzo dokumentovanje i kreiranje baze podataka
- Upload/download i čuvanje zapisa podataka

Posebne odlike

- Konfiguracija uređaja sa grafičkom podrškom
- Prikaz nadziranih radnih vrednosti i aktuelnih vrednosti
- Nadzor dve nezavisne vrednosti; može se podešavati odgovarajući tip alarma
- Specijalne funkcije kao što su prekidački kontakti za isključivanje alarma
- Kreiranje backup datoteka za stvaranje baze podataka projekta
- Izbor jezika, izbor jedinice mere za zapreminski protok

Opis



Delovi i karakteristike

- PC softver
- Softverska komunikacija preko serijskog RS232 interfejsa
- Grafički korisnički interfejs (na bazi Windows)
- Bazirano na Microsoft.Net Framework (sadržano u softverskom paketu)
- Različiti prikazi npr. za nadzor, alarme, karakteristike

Korisni dodaci

- MConnect-CAB: Plug-in kabl za povezivanje uređaja za nadzor tipa TFM ili TPM na računar

Sistemski zahtevi

PC ili notebook


- Windows XP sa SP3
- Windows Vista, SP2 ili više
- Windows 7 32-bit verzija
- RS232 interfejs ili USB interfejs sa USB-RS232 adapterom
- Rezolucija ekrana 1024 x 768

Licenca


- Nije potrebna licenca

TEHNIČKE INFORMACIJE


MConnect configuration software



MConnect configuration software



Accessories for MConnect configuration software



1 Accessories

MConnect-CAB Terminal cable for the connection of a monitoring system
Type TFM or TPM to a computer